

# LCD 编程卡说明书 V2.0

—



1、车用电调参数的设置项及显示如下：

参数项	设置内容	可设置选项	默认状态
1. OffVolt=	低压保护域值	—	
2. BrakeForc:	最大刹车力度	%	100%
3. DragBrake:	拖刹力度	, , , ,	0%
4. RunMode:	工作模式		Two2
5. StartForc:	起动动力		30%
6. Timing:	进角	低, 中, 高, 最高	中
7. NeutRange:	中位点范围	, ,	8%
8. InitBrake:	初始刹车力度	, , ,	5%
9. ReverForc:	最大倒车力度	, , ,	25%

2、航模电调参数的设置项及显示如下：

序号	参数项	设置内容	可设置选项	默认状态
	OffVolt	低压保护域值	V— V	
	BrakeType	刹车方式	(不刹车); (软刹车); (硬刹车)	(不刹车)
	AdvanceT	进角	(低进角); (中进角); (高进角)	(中进角)
	Start	起动模式	(快速起动); (柔和起动); (超柔和起动)	(快速起动)
	OffType	低压保护方式	(降低功率); (立即关机)	(降低功率)
	Curve	油门曲线选择	; ;	
	StPercent=	起动动力设置	%—	
	Reverse	电机转向设置	正转 ( ); 反转	正转